

ANDURIL UI - WICHTIGE FUNKTIONEN

FUNKTIONEN STEHEN NUR IM ADVANCED MODE ZUR VERFÜGUNG

STROBE MODI

KERZE -- 2K -- BIKE STROBE -- 2K -- PARTY STROBE -- 2K -- TAKTISCHER STROBE -- 2K -- GEWITTER
2K

1H - HELLER / SCHNELLER

2H - DUNKLER / LANGSAMER

5H - MOMENTARY

LEGENDE

1K - TASTER EINMAL BETÄTIGEN

1H- TASTER BETÄTIGEN UND GEDRÜCKT HALTEN

2K - TASTER ZWEIMAL KURZ HINTEREINANDER
DRÜCKEN

2H - TASTER ZWEIMAL KURZ HINTEREINANDER
DRÜCKEN UND BEIM ZWEITEN MAL GEDRÜCKT
HALTEN

3H

LAMPE AUS

4K

LOCKOUT

1K

HELLIGKEITSREGELUNG

2H

1H

MOMENTARY

Ausschalten durch
aufdrehen der Lampe

5K

LAMPE AN

2K

TURBO